

VÄLISUSTE PAIGALDAMINE.
(juhend)

1.1 Välisukse ja paigaldusmaterjalide kontrollimine

- 1.1.1 Välisukse komplekti kuuluvad ukseleht uksetihendiga, lävepakk, leng (millele on kinnitatud montaažiava kattekorgid) ja vastavalt tellimusele lukuraam, lukusüdamik ning link .
- 1.1.2 Välisukse saabub objektile pakituna ja kokkumonteeritud uksekomplektina või eraldi pakitud uksedetailidena.
- 1.1.3 Kui on kahtlusi kompleksuse suhtes, tuleb võtta ühendust ukse tootjaga. Mittekomplektset ja ilmselt vigastatud helipidavat ust paigaldada ei tohi.
- 1.1.4 Ukse paigaldamiseks vajalikud materjalid: montaažiavaht Penosil Premium Standart Gunfoam (Krimelte OÜ) või analoog , paigalduskruvid – 6 x 90 mm terasest betoonikruvid (Essve) või kruvitüüblid 6 x 90 või pikemad pealäbimõõduga alla 13 mm tingituna lengis oleva kattekorgiga ava läbimõõdust, puitkiilud ukse fikseerimiseks paigaldamisel.
- 1.1.5 Ukse paigaldusel vajalikud töövahendid on: puurimiseks kasutatav seinatüübile vastav \varnothing 6 mm läbimõõduga soovitatavalt kivipuur või sama tüüpi tüüblid läbimõõdule vastav puur ; lengikomplekti loodimiseks vajalik vesilood.

1.2. Müüriava ja mõõtmete kontrollimine .

- 1.2.1 Ehitusavasse asetatud lengi ümber peab jääma ukse loodis asendis olles montaažiavahe kummalgi küljel ja ülal 10-20 mm ning müüriava peab olema sirgete servadega. Sellist müüriava on võimalik usaldusväärselt tihendada.
- 1.2.2 Müüritis peab olema tugev. Kergkonstruktsiooniga seinas peavad olema tugevdused toote kinnitamiseks (näit. Kipsseina puhul puitpruss karkassi sees)
- 1.2.3 Kui ülaltoodud tingimused ei ole täidetud, ei tohi ukse paigaldamist alustada .

1.3 Puitlengi ehitusavasse kinnitamine.

- 1.3.1 Tehasepakendist lahtipakitud ja kontrollitud uksekomplektist tõstetakse ukseleht välja. Kokkumonteeritud lengikomplekt (s. t. kaks küljepuud, ülapii ja lävepakk) asetada püstiasendis (lävepakk seinava alla) avasse vastavalt ehituse plaanil näidatud ukse asetusele ja avanemise suunale. Asukoht fikseeritakse montaažikiiludega kasutades õige asetuse saavutamiseks loodi. Läbi ukselehtis olevate kinnitusavade märkida kruviavade asukohad seinale. Eemaldada leng ja puurige kinnituskruvidele tüüblid. Paigaldada tüüblid kruviavadesse . Puitkonstruktsioonide puhul ja betoonikruvide kasutamisel jätta märkimine ja avade puurimine vahele,
- 1.3.2 Puidust lävepakk fikseerida montaažiliimiga, eelnevalt puhastades lävepakualne aluspind.
- 1.3.3 Puitustel kõrgusega 2100 mm kasutatakse küljepuud 4 kinnitust. Ühepoolsetel uste lengi ülapiudel kinnituskohi ei kasutata. Kahepoolsetel ustel laiusega kuni 1800 mm kasutatakse kinnitusi 3 tk ka lengi ülapiudel .Paigalduskruvi peab seinas olevasse tüüblisse kinnituma tugevalt.
- 1.3.4 Ukseleng kinnitada kruvitüüblitega või terast betoonikruvidega. Esmalt fikseerida ukselehti hingede poolne lengipuu ning veenduda ukselehte ettetõstmisega, et uks sulguks ühtlaselt takistusteta. Lõtkud ukselehte ja lengipuu vahel peavad jääma

vahemikku 2 – 3 mm. Jälgida tuleb ka ülemist ja alumist käiguvahet. Peale ukselehe käigu reguleerimist ja fikseerimist kinnitada ukselehe lukupoolne puu. Peale ukselehe kinnitamist kruvidega kontrollida veelkord ukse liikumist lengi suhtes. Vajadusel tuleb reguleerida võimalustepiires lukukorpuse vastust ja hingesid.

- 1.3.5 Kontrollida ,et uksele paigaldatud tihendid töötaksid.Tihendid peavad ukse suletud asendis jääma surve alla, kogu ukselehe perimeetri ulatuses võrdselt.
- 1.3.6 Kontrollige ega kruviühendused pole lengipuid n.ö. välja venitanud. Vajadusel reguleerige kruvide sügavusi.
- 1.3.7 Peale lengide kinnitamist paigaldatakse kinnituskrugi avadele avakattekrugi.

1.4. Paigaldusvahe tihendamine.

1.4.1. Paigaldusvahe kuni 20mm tihendatakse kasutades montaaživahtu Penosil Premium Standart (või analoogi). Mantaaživahtude kasutamisel jälgida tootjapoolset kasutusjuhendit, Montaaživahuga fikseerida lengi lapikpinna osa
Paigalduskiilusid ei eemaldata peale paigaldusvahe tihendamist.

1.5. Piirdeliistude paigaldus

- 1.5.1. Kui ukse palesid ei viimitleta kipsi, krohvi või mõne muu materjaliga paigaldatakse täidetud paigaldusvahede katteks ukse piirdeliistud naelkinnitusega.
- 1.5.2. Piirdeliistude paigaldamisel jälgida et liist saaks korrektselt fikseeritud, naelte kinnituskohade samm (vahe) peab jääma alla 400 mm.

1.6. Paigaldustööde lõpetamine

- 1.6.1. Peale ukse paigaldustööde lõpetamist koristab paigaldaja töö teostamise käigus tekkinud prahi ja pakendijäätmed. Kui uks paigaldati ehitisele, kus muud sisetööd on pooleli, katab paigaldaja ukselehe kaitsekilega või kilekotiga ja teibib hästiliimuva kleplindiga paigaldatud ukse lävepaku.

PROBLEEMIDE JA KÜSIMUSTE KORRAL PÖÖRDUDA TOOTJA POOLE.
EELISTATUD ON HELIPIDAVATE USTE TOOTJAPPOOLNE PAIGALDUS.

